INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

¡¡¡ IMPORTANTE!!!: Leer atentamente y por completo el manual operativo antes de proceder al ensamblaje, al encendido o al mantenimiento de este aparato. El uso del calentador puede causar graves lesiones debidas a quemaduras, incendios o descargas eléctricas.

Este aparato es transportable y está concebido para el calentamiento de espacios cerrados como almacenes, tiendas, viviendas e incluso ambientes húmedos y mojados como en el caso de obras. El aparato está realizado según la Norma EN 60335-2-30/1998 limitaciones Keymark all.B, y por tanto a la directiva B.T. 73/23/CEE y 93/68CEE.

- La distancia mínima de los materiales inflamables debe ser de 0,5m. No usar nunca el aparato en ambientes en los que estén presentes gasolina, disolventes, pintura o demás sustancias altamente inflamables o cerca de cortinajes.
- Mantener lejos del aparato a los niños y los animales.
- Alimentar el aparato solamente con corriente que posea la tensión y la frecuencia especificadas en la etiqueta de los datos técnicos.
- Usar solamente alargadores con tres cables conectados en masa y de sección adecuada.
- Desconectar el aparato de la red eléctrica cuando no se usa.
- El aparato no debe estar colocado inmediatamente bajo una toma de corriente.
- Si el aparato es abandonado temporalmente en condiciones poco seguras, asegurarse que no podrá ser usado y desconectarlo siempre de la toma de corriente.
- No utilizar este aparato de calefacción cerca de lavabos, bañeras, duchas o piscinas.
- Antes de proceder con cualquier tipo de mantenimiento, cuidado y reparación del aparato, se debe desenchufar la alimentación eléctrica de la toma de corriente.
- No cubrir el aparato, podría causar recalentamiento.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

<u>Ver fig. 1-2-3 Pag. 1</u>

1) Manilla
2) Termostato
3) Rejilla protección ant.
4) Resistencia
5) Revestimiento
6) Conmutador
7) Sujeta cable
8) Rejilla protección post.
9) Cable de alimentación
10) Pie
11) Ventilador
12) Motor
13) Enchufe eléctrico

DESEMBALAJE

- Eliminar todos los materiales usados para el embalaje y el envío del aparato.
- Extraer todos los artículos de la caja.
- Si el calentador ha sufrido daños, informar al concesionario en el que ha sido comprado.

FUNCIONAMIENTO

¡¡¡ADVERTENCIA!!!: Leer y comprender las advertencias presentadas en la sección Informaciones sobre la seguridad. Es necesario seguir las instruciones para que este calentador funcione en modo seguro.

Controlar que el cable de alimentación esté íntegro en toda su superficie. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia o por una persona capacitada. Asegurarse que las características eléctricas de la toma de corriente correspondan a lo especificado en el libro de instrucciones o en el cartel con los datos técnicos del aparato.Colocar el aparato en posición horizontal.

ENCENDIDO DEL CALENTADOR

Conectar el cable de alimentación a la red eléctrica.
Girar el conmutador hacia la posición que le interesa:
fig.4-Pag.1 Sólo ventilación
fig.5-Pag.1 Potencia mínima
fig.6-Pag.1 Potencia máxima

DESCONEXIÓN

Ventilar el aparato durante 3 minutos antes de apagarlo.
Girar el conmutador hasta la posición "0".

REULACIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTAL

Girando el pomo del termostato ambiental (fig.7-Pag.1) es posible regular la temperatura del ambiente.
Cuando el termostato ambiental se enciende, las resistencias se apagan y la ventilación continua.

REARME MANUAL

El aparato posee un dispositivo de seguridad que interviene en caso de recalentamiento del aparato.
Si el disposivo de seguridad se enciende, dejar enfriar el aparato y buscar la causa del inconveniente.
Resetar el aparato pulsando el botón "RESET" (Fig.7-Pag.1) utilizando una pequeña punta.
Si el problema persiste, contactar el servicio de asistencia.

REVISIÓN Y CONTROL PERIÓDICO

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, antes de guardarlo efectuar una limpieza general. Conservarlo en un ambiente seco y protegerlo del polvo. Cuando el aparato vaya a ser reutilizado, controlar el estado del cable eléctrico; si tiene dudas sobre el estado de conservación llame al servicio de asistencia.
De todos modos, controle el aparato una vez al año.
Solo personal especializado y autorizado por el fabricante puede intervenir en el aparato para cualquier tipo de mantenimiento.

INDIVIDUACIÓN DE LAS AVERÍAS

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
El aparato funciona pero no calienta	Resistencia quemada	Cambiar
	Termostato regulación roto	Cambiar
El aparato no funciona	Encendido dispositivo de seguridad	Pulsar "RESET" (fig. 7-Pag.1)
	Motor defectuoso	Cambiar
	Conexión interrumpida	Desconectar el enchufe y controlar la conexión
Flujo de aire reducido	Toma de aire obstruída	Liberar el paso de aire
	Motor defectuoso	Cambiar