ES

! ADVERTENCIA !

- Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. *La no observancia de las advertencias y las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.*
*- **Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.***

SÍMBOLOS

En el aparato Ud. encuentra diversos símbolos en forma de etiquetas adhesivas.
Mantenga siempre bien legibles estos símbolos sobre su aparato.

Equipos en desuso son materials reciclables y no se deben eliminar conjuntamente con los residue domiciliarios.

Leer las instrucciones de funcionamiento antes de la puesta en marcha.

Utilizar una mascarilla antipolvo.



Número de serie:
***AAAA** / MM / NNNNN*

Placa de características

Utilizar protección para el oído.

Utilizar protección para la vista.

Utilizar guantes de protección.

Retire el enchufe del tomacorriente.

EXPLICATIÓN DE LOS DIBUJOS

1. *Cabeza de lijado*
2. *Empuñadura frontal*
3. *Bisagra del tubo*
4. *Empuñadura principal*
5. *Empuñadura trasera*
6. *Toma de polvo*
7. *Brazo telescópico*
8. *Botón de bloqueo para ajuste la longitud*
9. *Motor*
10. *Interruptor lámpara LED*
11. *Manguera de aspiración*

***Accesorios estàndar**:*
- 1 Llave hexagonal interna 5mm
- 1 Destornillador
- 1 Maletín para el transporte
- 1 Manguera para extracción del polvo (4,0 m)
- 2 Escobillas de carbón (1 par)
- 6 Papeles de lija Ø225mm (80#, 100#, 120#, 150#, 180#, 240#)

ESPECIFICACIONES

*- **Año de construcción**. El año de construcción de la máquina está claramente indicado en el número de serie en la placa de identificación con el formato **Año** / Mes / Número: **AAAA** / MM / NNNNN*
*- **Tensión - Frequencia**: 230 V / 50 Hz*
*- **Potencia**: 750 W*
*- **Velocidad de rotación**: 800-1700 r/min*
*- **Diámetro del disco**: Ø225 mm*
*- **Peso neto**: 4,730 kg*
*- **Tipo de protección**: IP20*
*- **Clase de protección**: II* ⧈

***Ruido** (nivel de ruido A-ponderado típico determinado de acuerdo con la norma EN ISO 3744):*
- Nivel de presión sonora: LpA = 88 dB(A)
- Nivel de potencia sonora: LwA = 99 dB(A)
Incertidumbre K = 3 dB(A)
Utilice protección para los oídos!

ADVERTENCIA:
Los valores indicados se refieren al nivel de emisión y no se corresponden necesariamente con los niveles de trabajo seguro. La eventual correlación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición no debe utilizarse para determinar con precisión la necesidad de aplicar otras medidas de precaución.
Entre los factores que influyen en el nivel real de exposición del trabajador se incluyen el tiempo de exposición, las características del ambiente y la presencia de otras fuentes de ruido como, por ejemplo, el número de máquinas y ciclos de producción cercanos. Asimismo, los niveles de exposición pueden variar en función del país.
Esta información permite al usuario de la máquina evaluar los peligros y los riesgos asociados a la exposición al ruido.

***Valor total de vibración** (suma de vectores triaxales) según EN 12096:*
- Vibraciónes: $a_{h(HD)}$ = 3,71 m/s²
- Incertidumbre K = 1.5 m/s²
El valor de emisión de vibración declarado también se puede utilizar en una valoración preliminar de exposición.

ADVERTENCIA:
- La emisión de vibración durante la utilización real de la herramienta eléctrica puede variar del valor de emisión declarado dependiendo de las formas en las que la herramienta sea utilizada.
- Asegúrese de identificar medidas de seguridad para proteger al operario que estén basadas en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo tal como las veces cuando la herramienta está apagada y cuando está funcionando en vacío además del tiempo de gatillo).

USO PREVISTO

- La herramienta eléctrica ha sido diseñada para lijar paredes de yeso, techos y paredes de las superficies interiores y exteriores, eliminando residuos de suelos, revestimientos de pintura, productos adhesivos, yeso suelto, etc.
- La herramienta debe conectarse solamente a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características, y sólo puede funcionar con corriente alterna monofásica. La herramienta cuenta con un doble aislamiento y puede, por lo tanto, usarse también en tomacorrientes sin conductor de tierra.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES PAPA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

! ADVERTENCIA !
- Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones.
En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.
- Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.
El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

***1. Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo**. El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.*
***2. No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo**. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.*
***3. Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica**. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.*

Seguridad eléctrica

***1. El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra**. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.*

***2. Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores**. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.*
***3. No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior**. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.*
***4. No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles**. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.*
***5. Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso en exteriores**. La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.*
***6. Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial**. La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.*

Seguridad de personas

***1. Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos**. El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.*
***2. Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección**. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.*
***3. Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla**. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.*
***4. Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica**. Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.*
***5. Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento**. Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.*
***6. Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles**. La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.*
***7. Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente**. El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.*

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

***1. No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar**. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.*
***2. No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso**. Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.*
***3. Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica**. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.*
***4. Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones**. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.*
***5. Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica**. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.*
***6. Mantenga los útiles limpios y afilados**. Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.*
***7. Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar**. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.*

Servicio

1. Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales. *Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.*

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL AMALODARA

1. No procese materiales propensos a explotar (p. ej. disolventes fácilmente inflamables). *Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los vapores emanados.*
2. Trabaje sujetando firmemente la herramienta eléctrica con ambas manos en las zonas de agarre aisladas, cuidando de mantener una posición estable. *Utilizando ambas manos la herramienta eléctrica es guiada de forma más segura. La pérdida de control sobre la herramienta eléctrica puede provocar lesiones.*
3. Sujete el aparato por las empuñaduras aisladas al realizar trabajos en los que el útil pueda tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable de la red. *El contacto con un conductor bajo tensión puede poner también bajo tensión las partes metálicas del aparato y conducir a una descarga eléctrica.*
4. Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica si el útil se bloquea. Esté preparado para soportar la elevada fuerza de reacción. *El útil se bloquea si la herramienta eléctrica se sobrecarga, o si éste se ladea en la pieza de trabajo.*
5. En caso de interrupción, suelte el interruptor de enclavamiento apretando el interruptor de conexión/desconexión. *Así se evita una nueva puesta en marcha involuntaria de la herramienta eléctrica (peligro de lesión).*
6. El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
7. Mantenga siempre las manos lejos de área en que gira la cabeza de lijado.
8. Lijar pintura a base de plomo es muy tóxico y no se le debe intentar. Sólo se permite a profesionales con formación especial y equipo para realizar esta tarea.
9. Mantener siempre un apoyo adecuado y un buen equilibrio. No exagere. Utilice un andamio adecuado
10. Al trabajar, utilice un equipo de seguridad adecuado.
11. Después de terminar la operación de lijado, apague el interruptor y espere a que se detenga completamente la cabeza de lijado antes de dejar la herramienta.
12. Existen ciertas aplicaciones para las que se ha diseñado esta herramienta. *El fabricante recomienda vivamente no modificar ni utilizar esta herramienta en cualquier otro uso que no sea aquel para el cual ha sido diseñada.*
13. Mantener siempre un apoyo adecuado y un buen equilibrio. *Una pérdida de control puede causar lesiones personales.*
14. Mantenga el cable de alimentación lejos de la zona de trabajo de la máquina. *Lleve siempre el cable detrás de usted.*
15. Apague inmediatamente la máquina en caso de vibraciones inusuales u otra disfunción. *Verifique que la máquina para encontrar la causa.*
16. El polvo que resulta del trabajo efectuado con esta herramienta puede ser perjudicial para la salud *Utilice un dispositivo de absorción de polvo, una máscara de protección adecuada contra el polvo y elimine el polvo depositado con una aspiradora.*

MONTAJE

! ADVERTENCIA ! Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar cualquier trabajo en ella.

- Retirar todos los componentes del embalaje,verificar que el contenido del paquete esté completo, verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.

1. Montaje del tubo (Fig 1 y 2)

*- Extender el tubo articulado, doble el pivote (**13**) hacia el exterior, y bloquear el tubo abatiendo el mango (**12**). El mango debe participar en el pivote (**13**).*
***Nota**:*
Se puede ajustar la tensión de fijación atornillando o desatornillando el tornillo Phillips pivote.
- Comprobar el bloqueo de seguridad y la rigidez del tubo antes de utilizar la máquina.

2. Montaje del brazo telescópico (Fig 3 y 4)

*- Gire el botón de bloqueo (**8**) en sentido antihorario para abrir el mecanismo de bloqueo.*
*- Ajuste el tubo telescópico (**7**) a la longitud deseada.*
*- Después del ajuste, gire el botón de bloqueo (**8**) en sentido horario para fijar la longitud.*

3. Conexión de la manguera de polvo (Fig 5 a 7)

! ADVERTENCIA !
- Los materiales en polvo, p. ej., los de tipo mineral, pueden ser nocivos para la salud. El contacto y la inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.
*- **Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas**.*
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.
*- **Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar**.*

*- Introducir la manguera de polvo (**11**) en la toma de polvo (**6**) de la máquina y empújela hasta el fondo.*
*- Encajar el anillo de lenguas (**14**) en la toma de polvo (6).*
*- Conectar la manguera de polvo (**11**) a la aspiradora.*

***ADVERTENCIA**:*
- Asegúrese de que el aspirador sea aprobado y una clasificación de polvo de yeso.
- Si no utiliza una bolsa de polvo aprobada en su aspiradora se incrementará el nivel de polvo en suspensión en el área de trabajo. La exposición prolongada a este polvo puede causar daño respiratorio.

4. Instalación / cambio del disco de lija (Fig 8)

*- Centrar cuidadosamente el disco abrasivo (**17**) en la placa de molienda (**18**), a continuación, empuje el disco para ponerlo hacia arriba. Asegúrese de alinear los orificios de la bandeja del disco y si se monta el disco.*

***PRECAUCIÓN**:*
No trabaje sin un disco de lijado montado en la almohadilla de lijado.
Asegúrese que el papel de lija que esté utilizando convenga para la tarea:
- Un papel de lija de grano excesivamente grueso puede eliminar demasiado material rápido.
- Un papel de lija de grano demasiado fino puede obstruirse con demasiada frecuencia y no forma la superficie.
- Asegúrese que los orificios del papel de lija correspondan perfectamente a los orificios de la almohadilla.

5. Cepillado en esquinas (Fig 9 y 10)

Si desea lijar en una esquina, se puede quitar la parte desmontable de la cabeza de lijado.
*- Retirar la parte desmontable (**19**) de la cabeza de lijado.*
- Una vez que el trabajo, sustituir la pieza desmontable.

ANTES DE LA OPERACIÓN

1. Revise la fuente de alimentación
Asegúrese de que la fuente de energía para ser utilizado se ajusta a las exigencias de corriente especificadas en la placa de identificación del producto.
2. Interruptor de comprobación de estado
*Asegúrese de que el interruptor de encendido (**20**) está en la posición OFF. Si el enchufe está conectado a una toma de corriente mientras el interruptor de encendido está en la posición ON, la herramienta eléctrica comenzaría a funcionar inmediatamente, lo que podría causar un accidente grave.*
3. Extensión cable
Cuando el área de trabajo se elimina de la fuente de alimentación, utilice un cable prolongador de suficiente grosor y capacidad nominal. El cable de extensión debe ser lo más corta posible.
4. Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe siempre que la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje en la placa de características.
Esta máquina tiene un doble aislamiento según la norma EN 60745; Por lo tanto, la conexión a tierra no es necesario.
5. Superficie de trabajo
Tenga cuidado para evitar proyecciones puntiagudas y las uñas, etc. Esto acabará con el papel de lija y probablemente dañar la almohadilla de esponja también.

OPERACIÓN



1. Conexión y desconexión (Fig 11)

Encender:
- Sujetar la empuñadura frontal (**2**) o la empuñadura trasera (**5**) con una mano, y la empuñadura principal (**4**) con la otra mano.
- Para poner en marcha la herramienta, simplemente apriete el gatillo (**20**).
- Suelte el gatillo (**20**) para parar.
- Para una operación continua, apriete el gatillo (**20**) y después meta el botón de bloqueo (**21**).

Para parar la herramienta estando en la posición bloqueada, apriete completamente el gatillo (**20**) y luego suéltelo.

PRECAUCIÓN: Después de que la máquina se ha apagado, el disco de lijado seguirá girando por un tiempo. Tenga cuidado de que las partes de su cuerpo no entren en contacto con el disco y no fijan la máquina hacia abajo, mientras que todavía está girando!

2. Cambio de velocidad (Fig 11)

Esta máquina está equipada con un circuito de control electrónico incorporado que puede ajustar y regular el número de rotaciones. En general, se debe utilizar la mayor velocidad de eliminación de material rápido y la velocidad más baja para un control más preciso.
- Ajuste la velocidad con el dial de ajuste (**22**), dependiendo de los contenidos de la operación: esto se puede hacer incluso mientras la máquina está funcionando.
- La velocidad se puede ajustar desde el 800rpm velocidad más baja a 1700 rpm de velocidad completa.

NOTA:
- Si la herramienta se opera a velocidades bajas durante un largo periodo de tiempo, haga funcionar la máquina a la velocidad más rápida para unos diez segundos cuando el trabajo está terminado con el fin de enfriar el motor.
- Si la herramienta continuamente a baja velocidad durante un largo período de tiempo, se reducirá la vida de operación del motor.
- El control de ajuste de la velocidad se puede activar sólo en lo que a toda velocidad máxima y la velocidad mínima más baja. No obligue a pasar a toda velocidad o la velocidad más baja, o la función de ajuste de la velocidad ya no puede trabajar.

3 Iluminación LED (Fig 12)

La iluminación LED está presente en todo el perímetro de la cabeza de lijado para iluminar las zonas oscuras o para comprobar el estado de la superficie de trabajo.
- Para activar, pulse el interruptor (**23**) en la posición **"I"** (**ON**).
- Iniciar la máquina.
- Para apagar, pulse el interruptor (**23**) en la posición **"O"** (**OFF**).

4. Instrucciones para la operación

- El control efectivo de esta máquina requiere una operación a dos manos para una máxima seguridad y control. No controlar la cabeza de la máquina: sostener la máquina con ambas manos mediante el uso de las dos asas.
- Es de suma importancia tener carácter estable en todo momento, especialmente cuando está de pie en el andamio o pilotes.
- Antes de encender el equipo, mantenga la cabeza lijar un poco lejos de la superficie de trabajo.
- Empezar por encender la aspiradora y después la máquina; si se está utilizando una aspiradora con conmutación integrada, simplemente encienda la máquina.
- Inicie el lijado y establezca cuidadosamente el contacto con la superficie de trabajo, lo más ligeramente posible y lo suficiente para mantener la cabeza de lijado plana sobre la superficie.
- La mejor técnica consiste en utilizar barridos superpuestos y mantener la cabeza en constante movimiento.
- Nunca se debe permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar o habrá marcas de remolino.

! ADVERTENCIA !
Tenga cuidado para evitar proyecciones de puntas y clavos, etc. Esto acabará con el papel de lija y la almohadilla de lijado.

MANTENIMIENTO



! ADVERTENCIA ! Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes intentar realizar la inspección o el mantenimiento.

- Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o un producto similar. Se puede provocar una decoloración, una deformación o grietas.

1. Inspección de la máquina y mantenimiento del motor

- Mantener la máquina limpia.
- Puesto que el uso de una herramienta de corte embotada disminuirá la eficiencia y causar desperfectos en el motor, vuelva a colocar la herramienta tan pronto como se note abrasión.
- Todas las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave y húmedo. NUNCA utilizar disolventes para limpiar las piezas de plástico. Es posible que puedan disolver o dañar el material.
- Regularmente inspeccionar todos los tornillos de montaje y asegurarse de que estén bien apretados. Si alguno de los tornillos estar suelto, volver a apretarlo inmediatamente. El no hacerlo podría resultar en un peligro serio.

El motor es el verdadero "corazón" de la herramienta eléctrica. Prestar el mayor cuidado para garantizar el bobinado no se dañe y / o se humedezca con aceite o agua.
- Para poder trabajar con seguridad, siempre mantenga las ranuras de ventilación de la máquina y limpio.
- Periódicamente sople todos los conductos de ventilación con aire seco.

2. Cambio de la placa lijadora (Fig 13 y 14)

La placa lijadora (**18**) debe estar en buen estado y perfectamente plana para obtener buenos resultados: sustituir si es necesario! Si está deformado o dañado, lijado será desigual.
- Retirar el disco de lijado (**17**).
- Inserte la llave hexagonal en el tornillo M6x16 de la almohadilla de lijado.
- Mantenga firmemente la almohadilla de lijado (**18**) y gire después la llave para desmontar la almohadilla.
- Instale la nueva almohadilla de lijado apretando el tornillo.

3. Cambio de las escobillas de carbón (Fig 15 y 16)

- Extraiga y compruebe las escobillas de carbón regularmente.
- Reemplácelas cuando se hayan gastado hasta la marca de límite.
- Mantenga las escobillas de carbón limpias y de forma que entren libremente en el portaescobillas.
- **Ambas escobillas de carbón deberán ser reemplazadas al mismo tiempo**.
- **Utilice únicamente escobillas de carbón idénticas**.
- Utilice un destornillador para quitar los tapones portaescobillas (**25**).
- Extraiga las escobillas gastadas, inserte las nuevas y vuelva a fijar los tapones portaescobillas (**25**).

4. Transporte y depósito

- Paro del motor y desconectar el enchufe de red.
- Dejar que el equipo se enfríe antes de transportarlo.
- Asegurar el equipo para que no se pueda desplazar durante el transporte.
- Limpiar la máquina con prolijidad y controlar si hay piezas sueltas o dañadas
- Cambiar o reparar las piezas dañadas y ajustar tornillos, tuerca, o pernos.
- Guarde la máquina (con el motor frío) en un ambiente seco y cerrado, a fin de evitar el uso indebido o daños. Manténgalo alejado de los niños.

ELIMINACIÓN



Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.
! No arroje las herramientas eléctricas a la basura !

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.